Наушники Наушник с маркировкой «R» предназначен для правого уха, а с маркировкой «L» —для левого.

вызов:

- Ответить / Завершить: нажмите один раз во время активного вызова
- Отклонить вызов: нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 2 секунд
- Переключиться на входящий вызов, удерживая текущий: нажмите центральную кнопку один раз. Чтобы переключиться обратно, нажмите кнопку еще раз
- Переключиться на входящий вызов, завершив текущий: удерживайте центральную кнопку в течение 2 секунд

МУЗЫКА:

- Воспроизведение / Пауза: нажмите один раз во время воспроизведения музыки
- Следующий / предыдущий трек: дважды быстро коснитесь центральной кнопки, чтобы включить следующий трек, или трижды, чтобы включить предыдущий трек
- Быстрая перемотка вперед: дважды быстро коснитесь центральной кнопки и удерживайте ее
- Быстрая перемотка назад: трижды быстро коснитесь центральной кнопки и удерживайте ее

видео:

• Воспроизведение / Пауза: нажмите один раз во время воспроизведения видео

ГРОМКОСТЬ:

• + / - : нажмите один раз для перехода на один уровень

Использование функции VoiceOver

Вы можете использовать функцию VoiceOver, доступную на некоторых моделях iPod и iPhone, для объявления названия текущего трека, имени исполнителя или названия плейлиста. Для использования функции VoiceOver удерживайте центральную кнопку, пока не услышите звуковой сигнал. После звукового сигнала произнесите необходимую команду. Список поддерживаемых команд см. в руководстве пользователя устройства.